

## (1) Jednostka wewnętrzna

Bład	Kod błędu
Bład komunikacji	F1
Uszkodzony czujnik temperatury pokojowej	F2
Uszkodzony czujnik temperatury wymiennika (wejściowy/srodkowy/koncowy)	F3
Uszkodzony silnik	F4

## (2) Jednostka zewnętrzna

Bład	Kod błędu
Ochrona modulu inwertera	P2
Outdoor Unit Alternating-current Overflow	P3
Zbyt wysoka temperatura otoczenia lub sprężarki	P4
Nieodpowiednie ciśnienie	P7
Brak gazu / Uszkodzony przelacznik kierunku przeplywu	P8
Uszkodzony czujnik zewnętrzny	F6
Bład startu sprężarki	FC

## 1) Kody błędów

	Lp.	Błąd	Jednostka wewnętrzna		
			Wskaźnik cyfrowy	Diody LED	
				Miganie diody RUN [1/s]	Dioda TIME
Jednostka wewnętrzna	1	B	F1	1	on
	2	Uszkodzony czujnik temperatury pokojowej	F2	2	on
	3	Uszkodzony czujnik temperatury wymiennika (wejściowy/srodkowy/koncowy)	F3	3	on
	4	Uszkodzony silnik	F4	4	on
Jednostka zewnętrzna	1	Uszkodzony moduł jednostki zewnętrznej	F5	5	on
	2	Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej	F6	6	on
	3	Uszkodzony czujnik temperatury wymiennika	F7	7	on
	4	Uszkodzony czujnik temperatury sprężarki (na ssaniu)	F8	8	on
	5	Uszkodzony czujnik temperatury sprężarki (na tłoczeniu)	F9	9	on
	6	Uszkodzony czujnik natężenia prądu/cisnienia	FA	10	on
	7	Uszkodzona sprężarka	FC	11	on
	8	Błąd podłączenia zasilania (pomyłone fazy lub brak fazy)	FD	12	on
	9	Uszkodzony czujnik powrotu gazu	FE	13	on
	10	Inne błędy	FF	14	on