

Wyświetlacz "diodowy"

Kod	Objaśnienie	sygnalizowanie	Przyczyna błędu i sposób jego zlikwidowania
ciągłe migotanie diody 2 razy	wyświetlane przy wyłączeniu	uszkodzony czujnik temperatury pokojowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy opór czujnika temperatury jest odpowiedni, opór jest inny niż zalecany czujnik powinien zostać wymieniony. 2. Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i, czy wtyczka jest włączona dobrze do płytki sterującej, jeśli występuje któraś z opisanych wyżej usterek to powinny zostać one usunięte. 3. Ponieważ zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku stan czujnika nie jest poprawny może to powodować nieprawidłowa prace klimatyzatora dlatego należy wymienić czujnik z przewodem
ciągłe migotanie diody 2 razy co 3 sekundy	wyświetlane przy wyłączeniu	uszkodzony czujnik temperatury chłodzenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy opór czujnika temperatury jest odpowiedni, opór jest inny niż zalecany czujnik powinien zostać wymieniony. 2. Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika temperatury nie jest przerwany i, czy wtyczka jest włączona dobrze do płytki sterującej, jeśli występuje któraś z opisanych wyżej usterek to powinny zostać one usunięte. 3. Ponieważ zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku stan czujnika nie jest poprawny może to powodować nieprawidłowa prace klimatyzatora dlatego należy wymienić czujnik z przewodem
ciągłe migotanie diody 3 razy	wyświetlane przy wyłączeniu	uszkodzony czujnik wilgoci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy czujnik wilgoci działa poprawnie, gdy działanie czujnika jest nieprawidłowe czujnik powinien zostać wymieniony. 2. Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie lub spięcie albo czy przewód czujnika nie jest przerwany i czy wtyczka jest włączona dobrze do płytki sterującej. 3. Ponieważ zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku stan czujnika nie jest poprawny może to powodować nieprawidłowa prace klimatyzatora dlatego należy wymienić czujnik z przewodem